

Γρήγορος Οδηγός Χρήσης – LTL-XL Μετρητής Αντανακλαστικότητας

Ξεκίνημα

Προσαρμογή Ύψους Χειρολαβής - (η επιλογή αυτή είναι προαιρετική)

Εφόσον η συσκευή διαθέτει αυτόν τον εξοπλισμό, θα πρέπει το χειριστήριο (πάνελ λειτουργίας) για εργονομικούς λόγους να ρυθμιστεί σε αποδεκτό ύψος. Το ύψος προσαρμόζεται πιέζοντας το Κόκκινο Κουμπί στο μπροστινό μέρος του οργάνου και την ίδια στιγμή σηκώνοντας την χειρολαβή του πάνελ λειτουργίας. Αφήστε το κουμπί και συνεχίστε να ανυψώνετε μέχρι το χέρι κλειδώσει και σταθεροποιηθεί.

Μετρήσεις

Ξεκινείτε το LTL-XL πιέζοντας και κρατώντας τα κουμπιά ON/OFF  μέχρι η οθόνη να ξεκινήσει. Η οθόνη θα πρέπει να αλλάξει στην επιλογή «Μετρήσεις». Μία εξαίρεση υπάρχει όταν το όργανο είναι ρυθμισμένο να ζητεί την ταυτότητα/κωδικό του χρήστη. Βλέπε το «Επιλογή του Χρήστη» "User Select"

Διακρίβωση (καλιμπράρισμα) του οργάνου εάν είναι απαραίτητο, Βλέπε Calibration

Τοποθετείστε το όργανο πάνω στη προς μέτρηση διαγράμμιση (Road marking)

Πιέστε το μεγάλο πράσινο OK - κουμπί  για να προβείτε σε μέτρηση. Μια μέτρηση θα διαρκέσει 1 - 3 δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση, οι τιμές των μετρήσεων για RL και Qd θα εμφανισθούν. Τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη των δεδομένων. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά την μέτρηση θα εμφανισθεί αμέσως μια προειδοποίηση ή ένα εικονίδιο λάθους και ένας χαρακτηριστικός ήχος θα ακουστεί (εάν είναι επιλεγμένο, βλέπε Sound)

Για να τυπώσετε τα δεδομένα της τελευταίας μέτρησης, πιέστε το κουμπί PRINT 

Κουμπιά

ΒΟΗΘΕΙΑ

HELP



Εμφανίζετε ένα κείμενο βοήθειας για την συγκεκριμένη λειτουργία του οργάνου. Εάν ξαναπατήσουμε το κουμπί επιστρέφει στο κεντρικό μενού της Βοήθειας

ON/OFF



Χρησιμοποιείται για να θέτει το όργανο σε θέση ON ή OFF. Πιέστε το κουμπί ON για να το θέσετε σε λειτουργία. Πιέστε 0 μέχρι 4 δευτ. για να αλλάξετε στην κατάσταση αναμονής. Πιέστε > 4 δευτ. για το θέσετε εκτός λειτουργίας OFF.

MENU
(Περιεχόμενα)



Επιλέγει το αρχικό επίπεδο της δομής του Menu. Χρησιμοποιώντας το UP και DOWN μετακινηθείτε σε όλες τις επιλογές του Menu. Πιέστε OK για να επιλέξετε.

SMART



Το κουμπί αυτό χρησιμοποιείται για την επιλογή και πρόγραμμα-τισμό διαφόρων λειτουργιών π.χ. να σβήσετε την τελευταία μέτρηση ή να επιλέξετε τύπο μέτρησης.

HOME
(Επιστροφή)



Σας επαναφέρει πίσω στην οθόνη μετρήσεων.

CALIBRATE
(Διακρίβωση)



Ξεκινά η διαδικασία Αυτό - Διακρίβωσης του οργάνου.

BACK
(Πίσω)



Χρησιμοποιείτε για την μετακίνηση πίσω ένα επίπεδο στα περιεχόμενα (Μενού)

PRINT



Το κουμπί αυτό θα τυπώσει την τελευταία μέτρηση ή άλλα επιλεγμένα στοιχεία της εσωτερικής μνήμης στον ενσωματωμένο εκτυπωτή (Προαιρετικό)

Επιλογή Χρήστη

Όταν η εικόνα  εμφανίζεται στην πάνω γραμμή της οθόνης πιέστε τα κουμπιά  και  επιλέγοντας το εικονίδιο του χρήστη. Ακολουθώς πιέστε το κουμπί OK για να εισέλθετε στο μενού επιλογής του χρήστη.

Σειρές id Επιλογές (Series id select)

Από την οθόνη μετρήσεων πιάστε  για να επιλέξετε το εικονίδιο . Πιέστε το κουμπί OK για να εισέλθετε στο μενού Σειρές id Επιλογές. Για να απενεργοποιήσετε τις επιλογές "Σειρές id" πιάστε το κουμπί MENU και επιλέξτε SETTINGS/SERIED ID. Τώρα επιλέξτε ACTIVATE και χρησιμοποιείστε το OK για να αλλάξετε σε OFF.

Διαδικασία Διακρίβωσης (καλιμπράρισμα)

Πριν την διαδικασία αυτό-διακρίβωσης βεβαιωθείτε ότι το σχετικό εξάρτημα / εργαλείο διακρίβωσης είναι καθαρό.

Πιέστε το κουμπί αυτό-διακρίβωσης (Calibration Button)  Επιλέξτε : RL και / η Qd διακρίβωση.

Τοποθετείστε το σχετικό εξάρτημα / εργαλείο διακρίβωσης κάτω από το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες της πλάκας προσαρμογής είναι μέσα στις οπές στο εξάρτημα / εργαλείο διακρίβωσης.

Πιέστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η διαδικασία διακρίβωσης. Ελέγξτε τις μετρήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη και, εάν είναι αναγκαίο, ρυθμίστε τις ενδείξεις μέτρησης στην οθόνη ούτως ώστε να ταιριάζουν με την ένδειξη η οποία είναι τυπωμένη στο σχετικό εξάρτημα / εργαλείο διακρίβωσης.

Πιέστε το κουμπί OK για να τερματίσετε την διακρίβωση ή για να την επαναλάβετε εάν έχει συμβεί κάποιο λάθος.

Η διαδικασία αυτό-διακρίβωσης έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Διάφορα :

Η οθόνη δύναται να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή με το να πιάσετε το κουμπί .

Μηδενισμός εσωτερικής μνήμης : Πιέζοντας το κουμπί MENU  επιλέγετε **LOG/CLEAR DATA/ALL**

Ημερομηνία και Ώρα :

Πιέστε το κουμπί MENU  και επιλέγετε **SETTINGS/DATE & TIME/SET TIME/DATE**. Επιλέγετε αυτό που θέλετε να ρυθμίσετε και χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  και  για να θέσετε την ώρα και την ημερομηνία. Αποθηκεύετε τα στην μνήμη με το να πιάσετε το πράσινο κουμπί OK. Εναλλακτικά **SYNC TO GPS** δύναται να επιλεγεί για να ρυθμίζεται αυτόματα η ώρα. Θυμηθείτε όμως να θέσετε την σωστή ζώνη ώρας.

Εξοικονόμηση Ενέργειας :

Πιέστε το κουμπί MENU  και επιλέγετε **SETTINGS/POWER**. Ακολούθως επιλέγετε **AUTO SLEEP** ή **AUTO OFF** και χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  και  για να θέσετε το όργανο εκτός λειτουργίας / σε αναμονή (turn off / sleep time) . Αποθηκεύσατε τις αλλαγές στην μνήμη με το να πιάσετε το πράσινο κουμπί OK.

Ηχος :

Πιέστε το κουμπί MENU  και επιλέγετε **SETTINGS/SOUND**. Επιλέγετε **SELECT KEY CLICK** ή **SOUNDS** για να θέσετε τα επίπεδα ήχου για το Key click και για διάφορους άλλους ήχους του συστήματος. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  και  για να θέσετε τα επίπεδα του ήχου. Αποθηκεύσατε στην μνήμη με το να πιάσετε το πράσινο κουμπί OK.

Προειδοποιήσεις και Λάθη :

Εικονίδιο λάθους  ή προειδοποιητικό εικονίδιο  θα εμφανισθεί στην πάνω σειρά της οθόνης εάν ανιχνευθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα κατά την διαδικασία της μέτρησης.

Πιέσατε  για να λάβετε μία περιγραφή των πιο σοβαρών λαθών ή προειδοποιήσεων.

Ακολούθως πιάσατε το κουμπί OK για να εμφανίσετε στην οθόνη την συνολική λίστα των λαθών ή των προειδοποιήσεων.

